


EP2/SW/ES

הוראות הפעלה



1. נורית ירוקה ON: תרמוסטט בפעולה.

2. מפסק הפעלה: ON – הפעלה.

OFF – הפסקה.

3. כפתור סיבובי לקביעת טמפרטורה $10^{\circ}\text{C} \div 30^{\circ}\text{C}$.

4. בורר חימום קירור: COOL – קירור.

HEAT – חימום.

5. בורר מהירות מפוח: I – מהירות נמוכה.

II – מהירות בינונית.

III – מהירות גבוהה.

טכנאי: בטרמוסטט זה קיימת אפשרות לחיבור רגש חיצוני.
על-מנת להפעיל אפשרות זו יש לשנות את מצבו של הגשר JP1 (jumper):



רגש פנימי (ברירת מחדל):



רגש חיצוני: