


WP2500

הוראות הפעלה



1. ON/OFF

כפתור הפעלה וכיבוי.
לחץ על לחצן ON/OFF להדלקת היחידה (ON יידלק)
לחץ על לחצן ON/OFF פעם נוספת לכיבוי היחידה (OFF יידלק)
הערה: אחרי הפסקת חשמל – היחידה לא תחזור לעבודה ותישאר כבויה.

2. כוון טמפרטורה



לחץ על לחצני הכוון (+, -) התצוגה תהבהב.
כוון את הטמפרטורה הרצויה באמצעות לחצנים אלה (+, -).

3. MODE

בחירת מצב עבודה. לחץ על לחצן MODE ובחר:
COOL – קירור
HEAT – חימום
COOL/HEAT – מצב חימום/קירור אוטומטי (autochange)
FAN – אוורור בלבד.
הערה: כשיש דרישה לחימום או קירור המילה HEAT או COOL תהבהב בהתאמה.

4. FAN

בחירת מהירות מאוורר. לחץ על לחצן FAN ובחר:
LO – מהירות מאוורר נמוכה
ME – מהירות בינונית
HI – מהירות גבוהה
LO, ME, HI – מהירות אוטומטית לפי הפרש טמפרטורה מצויה (טמפרטורת חדר) וטמפרטורה רצויה.