


מקוצר – סקאלת טמפ' 10-40°C
 פתוח – סקאלת טמפ' 35-90°C



JP1, JP3, JP4 .6 לא בשימוש
JP2 .7 במצב A – כיוון טמפרטורה מהבקר.
 במצב B – כיוון טמפרטורה מפנל הפעלה חיצוני (RSA02/P).
.8 מתח הזנה לבקר 230Vac - יש לוודא שיש קצר בין מהדקים R ו-R0

SET .1 כפתור לקביעת טמפרטורה רצויה (Set-Point) - תחום: $-10^{\circ}\text{C} \div +40^{\circ}\text{C}$
DIFCL .2 המרחק בין דרגות הקירור - תחום: $0.3^{\circ}\text{C} \div 6^{\circ}\text{C}$
DIFH .3 המרחק בין דרגות החימום - תחום: $0.3^{\circ}\text{C} \div 6^{\circ}\text{C}$
DIFC .4 כיוון כניסה (in) או יציאה (cut out) - תחום: $\pm 10^{\circ}\text{C} \div \pm 2^{\circ}\text{C}$ של כל דרגה (קירור או חימום).
DEL .5 כיוון זמן השהייה לכניסה לכל הדרגות (קירור וחימום) $0 \div 120$ שניות.

meitav-tec Tel: 03-9626462 Fax: 03-9626620 e-mail: support@meitavtec.com	ERTMP4-P (230Vac) + RSA02P			Print name: ERT-MP4/P	Drawn: P.Rechtman
	Date: 09.01.07	4	Revision	29.08.12	Checked: A.Star
		1	Original	09.01.07	Approved: U.Ulanovsky
				Check sum :1CE5	ERTMP4-P(230VAC)+RSA02P.VSD